

チツソガスをタイヤにチャージして安全と安定走行を実感して下さい。



アポロ チツソメリット

D型 窒素安全タイヤ充填器

安全と環境にやさしいメリット

- ①バーストの危険、火災事故を防止。
- ②漏れが少なく、最適内圧を長時間維持できる安定走行の持続。
- ③走行性能の向上で燃費も向上。
- ④車内に伝わるロードノイズの減少。



タイヤに良いことずくめの窒素ガス

バーストの危険万一の火災事故防止は、窒素ガスが不燃性の不活性ガスだからです。

そのうえ空気と比べタイヤへの浸透率が低く、タイヤの最適内圧を長時間保ちますので、安定した走行性能も長時間維持します。このため燃費の向上にも役立っています。

この高い安全性から航空機・レーシングカーが先鞭をつけ、現在では建設機械・モノレールなどの新交通タイヤ電車等にも使用されております。

標準化

新製品

9X2-00D57-2



KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.

アポロ チッソメリット D型

窒素安全タイヤ充填器

小池酸素は、ガス・溶接・切断の総合メーカーとして永年の経験と実績を生かし、今度窒素タイヤ普及に寄与するため「窒素タイヤ用充填器」を製品化しました。

操作要領

- (1) アポロチッソメリットは、設置場所に応じて「固定式E型」と「移動式D型」とがあります。
また設置場所とタイヤ充填場所との異なる条件があり、移動ホースは最低10M（φ6.5mm）としております。
- (2) 車種によるタイヤ充填圧力の相違は、ポンペにセットされた「圧力調整器」のハンドル操作で設定します。
設定圧力は、2次側圧力計に表示され目視で確認できます。
- (3) タイヤ充填作業は、ホースを伸ばして行いますが、格納にはD型の自動ホースリールタイプが便利です。
- (4) 各機器の接続は、すべてアポロワンタッチ継手での着脱ができ、操作が簡単です。
- (5) タイヤへは、窒素専用のエアチャックタイヤゲージ「ゲージボタル」で充填できます。

タイヤへの窒素ガス充填方法

- (1) 車両をジャッキアップします。
- (2) タイヤのエアを抜きます。
- (3) 最初は窒素ガスを0.1MPa充填します。
- (4) その窒素ガスをいちど抜きます。
- (5) 規定圧力まで窒素ガスを充填します。
- (6) 最後にガス漏れを確認して終了します。

機器構成


- (1) 窒素圧力調整器（セフティゴールド「てじめくん」）
- (2) ハンドカー（ポンベ台車、固定バンド付）
- (3) 連結ホースユニット（アポロコック付）
- (4) 自動巻ホースリール（ホースφ6.5mm×10M アポロコック付）
- (5) 窒素専用エアチャックタイヤゲージ（ゲージボタル）
- (6) 容器開閉ハンドル

仕様

窒素ボンベ	窒素ガス15MPa 内容積7M ³
窒素用圧力調整器	1次側圧力計25MPa
セフティゴールド「てじめくん」	2次側圧力計2.5MPa
エアチャックタイヤゲージ	0.25～0.6MPa
充填圧力	(0.5～1.2MPaも用意)
ホースリール	φ6.5mm×10Mホース(標準)
自動巻式	アポロコック接続方式

アポロ チッソメリット E型

窒素安全タイヤ充填器



新発売

△ ご注意

- 当製品のご使用に際しては、安全のため取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 当製品はタイヤ充填用以外の用途には使用しないで下さい。



ガス・溶接・切断のトータルシステムサプライヤー

小池酸素工業株式会社

溶材商品部 アポロ機器事業部

〒104-0041 東京都中央区新富1-14-2 ☎03-3551-7502 (代)

取扱販売店

- 本仕様は予告なしに変更することがありますので、ご注文の際はご照会下さい。
- カタログの記載内容は2000年10月現在のものです。

本社	東京都田区	太平3-4-8	☎03-3624-3111 (代)
東京支店	東京都江東区	大島9-1-1	☎03-3685-1333 (代)
浦安営業所	東京都江戸川区	大島9-1-1	☎047-358-1131 (代)
千葉営業所	千葉市	新田2-3-1	☎047-376-3121 (代)
大阪支店	大阪府城東区	中央2-4-15	☎06-6933-5661 (代)
名古屋支店	名古屋市瑞穂区	牛巻町12-9	☎052-872-2811 (代)
中国支店	尾道市長寿原	2丁目165-31	☎0848-40-0380 (代)
九州支店	北九州市小倉北区	田町14-29	☎093-561-7686 (代)
城北支店	川口市	領家3-10-19	☎048-222-5121 (代)
千葉支店	千葉市	八幡海岸通4-7	☎0436-41-1311 (代)
京浜支店	川崎市川崎区	宮本町8-15	☎044-244-4341 (代)
北関東支店	伊勢崎市長沼町	字西河原222-1	☎0270-32-2060 (代)
埼玉営業所	白井市	内1-4	☎047-491-4561 (代)
総武営業所	相模原市	名塩田1-10-5	☎042-777-1710 (代)
西関東営業所	千葉縣香取郡	山田町新里1873-6	☎0478-78-4311 (代)
東関東営業所	日立市	留町後川1513-1	☎0294-53-2915 (代)
茨城営業所	栃木県河内郡	河内町中岡本4125	☎028-673-2560 (代)
宇都宮営業所	川越市	芳野台2-8-9 (川越工業団地内)	☎049-224-9051 (代)
埼玉営業所	新潟市	京王2丁目16-11	☎025-286-3929 (代)
新潟営業所	松本市	大字世賀5823-8	☎0263-25-0820 (代)
長野営業所	仙台市	宮城野区扇町7-4-45	☎022-259-4725 (代)
東北営業所	札幌市	白石区菊水6条3丁目1-32	☎011-822-2901 (代)
札幌営業所	静岡市	緑が丘町21-12	☎054-282-0156 (代)
静岡営業所	加古川市	加古川町北在家511-1	☎0794-54-3321 (代)
神戸営業所	広島市	西区福島町2-33-6	☎082-293-1133 (代)
広島営業所	坂出市	築港町1-1-18	☎0877-46-0555 (代)
四国営業所	長崎県	宝町3-6	☎095-824-8993 (代)
長崎営業所	熊本県	本山町287-1ビブレ本山1401	☎096-324-0234 (代)
熊本出張所	南九州出張所	都城市	梅北町6318-5 ☎0986-39-6952 (代)